



TASKI® swingo 2100micro

OrangeClean

Förberedelse innan start



1 Ta loss sladden från eluttaget och lägg den i maskinen.



2 Fyll tanken med rent vatten med hjälp av TASKI AquaStop eller en fyllningssläng.



3 Använd TASKI IntelliDose (doseringsystemet i maskinen) eller dosera rengöringsprodukten i doseringsmättet och håll det i tanken.



4 Montera sugskrapan genom att fästa den i sugskrapsfästet.



5 Montera sugslangen.



6 Placera borstarna noga, så att de hamnar mitt under skurhuvudet.



7 Justera sätet och höjden på ratten, så att du sitter ergonomiskt.



8 Starta maskinen genom att vrida nyckeln medsols. Tryck på knappen för skurborsten på displayen, så sänker sig skurpaketet.



9 Tryck på start-/stoppknappen för att aktivera de senaste inställningarna.



10 Anpassa vattendosering efter behov.



11 Starta sugmotor och ev. ECO-läget för halverad sugkraft och därmed också lägre ljudnivå.



12 Tryck långsamt ner fotpedalen. Halvera hastigheten genom att trycka på knappen för lägre hastighet (sköldpadsknappen). Tryck på bakt-knappen för att ändra färdriktning.



13 Vid ett nödläge om du vill stanna och stänga av maskinen omedelbart. Du återställer nödströmbrytaren genom att vrida den medsols.



14 Tryck på signalknappen för att göra omgivningen uppmärksam på din närvaro.



15 Tryck på knappen för att flytta skurhuvudet i sidled, en LED-lampa kommer att börja lysa. Tryck på knappen igen för att flytta skurhuvudet mitt under maskinen, LED-lamporna släcknar.

Underhåll efter körning



16 De gröna lamporna visar batterinivån. Om en röd lampa börjar lysa har du 10 minuter kvar innan maskinen stannar helt.



17 Tryck på start-/stoppknappen för att stänga av motorn. De senaste inställningarna sparas.



18 Vrid nyckeln motsols för att stänga av maskinen helt.



19 Töm smutsvattentanken och skölj dem med rent vatten.



20 Ta bort flottören från maskinen genom att vrida den motsols, skölj under rinnande vatten och låt lufttorka.



21 Rengör skräpfiltret under rinnande vatten och låt lufttorka.



22 Ta bort skurborstarna, rengör under rinnande vatten och låt lufttorka.



23 Ta bort skurkrapan, rengör under rinnande vatten och låt lufttorka.



24 Vid förvaring: vänd upp filtret på sidan, så att locket får en öppning för att undvika dålig lukt.



25 Torka av maskinens utsida med en fuktig trasa och anslut elsladden till vägguttaget.