

swingo 455 B BMS

Bruksanvisning



1. Ta bort nätkontakten från vägguttaget och linda upp kabeln på maskinens kabelvinda



2. Fyll revvattentanken



3. Dosera kem i doseringsmättet.
Dosera och skölj av doseringsmättet i tanken



4. Montera sugmunstycket



5. Placera skurverktyget i rätt läge under det upplyfta skurhuvudet.




6. Starta maskinen med tryck knappen 1
Håll den ner tryckt i 3 sek



7. Sänk skurhuvudet med hjälp av fotpedalen



8. Sänk munstycket med hjälp av foten och kör igång maskinen framåt.



9. Starta sugmotorn och vattenpumpen. (tryck på de orangea knapparna).

"ECO" knapp: lägre ljud på sugmotor i känslig miljö.



10. Justera vatten mängden efter behov



11. Skura golvet.



12. Töm smutsvattentanken genom att böja slangöppningen nedåt (svanhals). Skölj ur noga och rengör den gula smutssilen.



13. Vid behov lyft bort smuts tanken och skölj rent



14. Rengör flottörenheten under rinnande vatten. Torka av.
Rengör grovsilen



15. Rengör revvatten filtret



16. Ta bort skurverktyget och rengör. Lyft med foten och vrid framåt



17. Ta bort och rengör sugmunstycket. Kontrollera att sugbladen är hela.



18. Torka maskinens utsida med fuktig duk. **(Spola aldrig utanpå eller under maskinen)**



19. Vänd upp och ner på grovsilen så att smutsvatten tanken kan luftas ur



20. Anslut laddaren till vägguttag. (Kontrollera att det finns ström i uttaget)



OBSERVERA! Se till att du har läst och helt förstått dessa instruktioner innan du använder maskinen.

Garanti- och serviceansvarig:
KMG Maskinservice AB
Box 2005
169 02 Solna
Tel: 08-98 20 20
Fax: 08- 98 20 81

Levererad av:
OrangeClean AB
Box 2046
169 02 Solna
Tel: 08-628 23 10
Fax: 08-733 90 70